



Content




Vis trapézoïdale S-Tr 78
Plateau de fixation BF 78



Chape GK 78
Tête sphérique KGK 78



Tête pivotante SLK 79
Tube de protection SRO 79




Système anti-rotation VS 79
Sécurité anti-sortie AS 79




Jeu d'interrupteurs de fin de course ES 80
Tube pivotant STRO 82




Écrou à bride FM 84
Écrou Duplex DM 85
Écrou de sécurité SIFA 85



Adaptateur cardan DMA (pour DM) 85
Boîtier TRMFL (pour FM) 85





Écrou pendulaire PM 86
Écrou sans graisse FFDM 86



Vis trapézoïdale R-Tr 87
Palier à roulement GLP 87

Content




Palier à roulement GLP	88
Ressort spiral SF	90




Support de palier LB	92
Support-cardan KAR	92



Volant HR	94
Capuchon de protection SK	94




Pattes de fixation BFL (pour série GSZ)	95
Support-cardan KAR (pour série GSZ)	95



Arbre de transmission VWZ	96
Paliers de maintien STL	99



Accouplement standard KUZ	100
Accouplement à moyeux de serrage KUZ-KK	101



Lanterne moteur MF	102
Moteur triphasé AC	106



Graisses de lubrification	112
Lubrificateur automatique Z-LUB	112